IN SEARCH OF INCREDIBLE

Chromebox for meetings

Podręcznik użytkownika

PL9152
Wydanie poprawione V2
Grudzień 2014

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://support.asus.com**

Spis treści

Informacje dotyczące tego Podręcznika 4
Zawartość opakowania 5

Poznanie budowy *Chromebox for meetings*

Funkcje 8
- Widok z przodu 8
- Widok z lewej strony 9
- Widok z tyłu 10

Używanie *Chromebox for meetings*

Przygotowanie urządzenia 14
- Podłączenie do *Chromebox for meetings* panela wyświetlacza 14
- Podłączanie telefonu głośnomówiącego 15
- Podłączanie kamery 16
- Podłączanie odbiornika zdalnego sterowania 17
- Podłączenie adaptera prądu zmiennego do *Chromebox for meetings* 18
- Włączanie *Chromebox for meetings*. 20

Konfiguracja urządzenia *Chromebox for meetings*

Przed rozpoczęciem używania urządzenia do obsługi wideokonferencji .. 22
- Wymagania dotyczące instalacji 22
- Instalacja systemu 24
- Rejestracja urządzenia 27

Nawiązywanie połączenia wideo 30
- Tworzenie połączenia wideo 30
- Opuszczanie połączenia wideo 30

Zarządzanie urządzeniami i salami 31

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów 40
Pomoc i wsparcie 40

Załączniki

Informacje dotyczące bezpieczeństwa 42
Uwagi prawne 44
Informacje kontaktowe producenta 51

Informacje dotyczące tego Podręcznika

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera informacje o cechach sprzętu i funkcjach oprogramowania komputera *Chromebox for meetings*, które zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:

Rozdział 1: Poznanie budowy Chromebox for meetings

Ten rozdział zawiera szczegółowy opis komponentów *Chromebox for meetings*.

Rozdział 2: Używanie Chromebox for meetings

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące używania *Chromebox for meetings*.

Rozdział 3: Konfiguracja urządzenia *Chromebox for meetings*

W rozdziale tym znajdują się informacje dotyczące konfiguracji urządzenia *Chromebox for meetings* w celu obsługi wideokonferencji.

Rozwiązywanie problemów

W części tej znajdują się instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia *Chromebox for meetings.*

Załączniki

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o bezpieczeństwie *Chromebox for meetings*.

Konwencje stosowane w niniejszym Podręczniku

W celu wyróżnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podręczniku, komunikaty prezentowane są w następujący sposób:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

WSKAZÓWKA: Komunikat ten zawiera poradę, która może pomóc w wykonaniu zadania.

OSTRZEŻENIE! Ten komunikat zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania niektórych zadań i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów Chromebox for meetings.

Zawartość opakowania

Opakowanie *Chromebox for meetings* zawiera następujące elementy:



Chromebox for meetings



Pilot i odbiornik zdalnego sterowania



Adapter zasilania prądem zmiennym*



Głośnik



Kamera

Kabel HDMI 6 stóp



Kabel CAT5e Ethernet 15 stóp



Pasywny przedłużacz USB 15 stóp



Wspornik montażowy w kształcie litery L

Dokumentacja techniczna



Mata stołowa

Elementy montażowe

***Dołączony zasilacz sieciowy może różnić się w zależności od regionu.**

UWAGI:

- Jeśli urządzenie lub jego komponenty ulegną awarii lub zaczną działać nieprawidłowo podczas normalnego i prawidłowego używania w okresie gwarancyjnym, należy dostarczyć kartę gwarancyjną do punktu serwisowego ASUS w celu wymiany uszkodzonych komponentów.
- Niektóre dołączone akcesoria mogą różnić się w zależności od modelu. Szczegółowe informacje na temat tych akcesoriów można znaleźć w dołączonych do nich podręcznikach użytkownika.

1

Poznanie budowy Chromebox for meetings

Funkcje

Widok z przodu



1 Przycisk zasilania

Przycisk zasilania umożliwia włączenie, wyłączenie lub zablokowanie urządzenia *Chromebox for meetings*.

Po zalogowaniu naciśnij przycisk zasilania, aby zablokować urządzenie *Chromebox for meetings*; następnie wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła do konta.

Po wyświetleniu ekranu logowania lub podczas korzystania z Hangouts naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie *Chromebox for meetings*.

2 Złącze USB 3.0

Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0), zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0. Porty te obsługują także technologię ładowania baterii 1.2, która umożliwia ładowanie urządzeń USB.

Widok z lewej strony



1 Gniazdo zabezpieczenia Kensington

Gniazdo zabezpieczenia Kensington umożliwia zabezpieczenie komputera *Chromebox for meetings* z wykorzystaniem produktów zabezpieczeń Kensington®.

2 Czytnik kart pamięci Flash

Wbudowany czytnik kart pamięci umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych przez *Chromebox for meetings* do i z kart MMC/SD.

Widok z tyłu



1 Szczeliny wentylacyjne

Otwory wentylacyjne zapewniają dostęp chłodzącego powietrza do obudowy komputera *Chromebox for meetings*.

> **WAŻNE:** Dla zapewnienia optymalnego rozpraszania ciepła i wentylacji powietrza, należy sprawdzić, czy są drożne szczeliny wentylacyjne.

2 DCIN Wejście zasilania

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, wymagany przez to gniazdo. Zasilanie dostarczane przez to gniazdo, służy do zasilania *Chromebox for meetings*. Aby zapobiec uszkodzeniu *Chromebox for meetings* należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

> **OSTRZEŻENIE!** Używany adapter zasilania może być gorący. Nie należy przykrywać adaptera i należy go trzymać z dala od ciała.

3

Port sieci LAN

Ośmio-pinowy port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

4

Złącze USB 3.0

Port Uniwersalna magistrala szeregowa 3.0 (USB 3.0), zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbit/s i jest wstecznie zgodny ze standardem USB 2.0.

5 HDMI

Port HDMI

Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) obsługuje urządzenie Full-HD takie jak telewizor LCD lub monitor, co umożliwia oglądanie na większym zewnętrznym wyświetlaczu.

6 DisplayPort

DisplayPort

Za pomocą złącza DisplayPort wysokiej jakości sygnał cyfrowy jest wysyłany z komputera *Chromebox for meetings* do urządzenia wyświetlającego, takiego jak telewizor LCD lub monitor HD.

7

Gniazdo słuchawek/Port combo mikrofonu

Port combo słuchawek/mikrofonu stereo służy do podłączania sygnału wejścia/wyjścia audio systemu do głośników ze wzmacniaczem, słuchawek lub telefonu głośnomówiącego.

2

Używanie Chromebox for meetings

Przygotowanie urządzenia

Podłączenie do *Chromebox for meetings* panela wyświetlacza

Do *Chromebox for meetings* można podłączyć panel wyświetlacza lub projektor, z następującymi złączami:

- Złącze HDMI
- DisplayPort
- Złącze DVI (używane z adapterem HDMI–DVI)

UWAGA: Adapter HDMI–DVI jest sprzedawany oddzielnie.

W celu podłączenia do *Chromebox for meetings* panela wyświetlacza:

Podłącz kabel wyświetlacza do portu HDMI lub do DisplayPort.

Podłączenie wyświetlacza przez port HDMI



Podłączenie wyświetlacza przez DisplayPort



Podłączanie telefonu głośnomówiącego

Telefon głośnomówiący można podłączyć do dowolnego portu USB 3.0 urządzenia *Chromebox for meetings*.



UWAGA: W przypadku podłączania telefonu głośnomówiącego należy zapoznać się z następującą dokumentacją techniczną: http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.

Podłączanie kamery

Kamerę można podłączyć do dowolnego portu USB 3.0 urządzenia *Chromebox for meetings*.



UWAGA: W przypadku podłączania kamery głośnomówiącego należy zapoznać się z następującą dokumentacją techniczną: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf.

Podłączanie odbiornika zdalnego sterowania

Włóż klucz sprzętowy odbiornika zdalnego sterowania do portu USB 3.0 na panelu przednim urządzenia *Chromebox for meetings*.



Wyjmij osłonę zapobiegającą rozładowaniu baterii pilota zdalnego sterowania



UWAGA: Pilot oraz odbiornik zdalnego sterowania sparowano fabrycznie; urządzenia te powinny zostać sparowane automatycznie po włączeniu.

Podłączenie adaptera prądu zmiennego do *Chromebox for meetings*

W celu podłączenia adaptera prądu zmiennego do *Chromebox for meetings:*

A. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100 -240 V).

B. Podłącz końcówkę zasilania DC do wejścia zasilania (DC) w *Chromebox for meetings*.

UWAGA: Wygląd adaptera zasilania zależy od modelu i regionu.



WAŻNE!

- Stanowczo zalecamy używania wyłączenie adaptera prądu zmiennego i kabla dostarczonego z *Chromebox for meetings*.
- Stanowczo zalecamy używanie uziemionego gniazdka ściennego do zasilania *Chromebox for meetings*.
- Gniazdo elektryczne musi być łatwo dostępne i znajdować się w pobliżu *Chromebox for meetings*.
- W celu odłączenia *Chromebox for meetings* od głównego źródła zasilania należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.

UWAGA:

Informacje na temat zasilacza:

- Napięcie wejściowe: 100-240Vac
- Częstotliwość wejściowa: 50-60Hz
- Parametry wyjścia: 3.42A (65W)
- Parametry napięcia wyjścia: Napięcie stałe 19Vdc

Włączanie Chromebox for meetings.

Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia *Chromebox for meetings*.

WAŻNE: Przed włączeniem urządzenia *Chromebox for meetings* należy upewnić się, że wszystkie urządzenia peryferyjne (telefon głośnomówiący, kamera, pilot i odbiornik zdalnego sterowania) oraz adapter prądu zmiennego są podłączone w prawidłowy sposób.



3

Konfiguracja urządzenia*Chromebox for meetings*

Przed rozpoczęciem używania urządzenia do obsługi wideokonferencji

Wymagania dotyczące instalacji

Wielkość sali oraz instalacja

Urządzenie *Chromebox for meetings* jest przeznaczone do użytku w 3–6-osobowych salach konferencyjnych, ale sprawdza się ono także w salach na 2–10 osób. Zalecana jest sala z długim stołem z monitorem na jednym z jego końców (optymalnie) lub z okrągłym stołem. Nie zaleca się używania urządzenia *Chromebox for meetings* w salach zorganizowanych w stylu klasy szkolnej.

Sala musi być wyposażona w następujące elementy:

- Port Live Ethernet (do obsługi przewodowych połączeń sieciowych)
- Gniazdo zasilania prądem zmiennym

Wymagania sieciowe

Urządzenie *Chromebox for meetings* działa w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Wymagania sieciowe są takie same jak w przypadku Hangouts. Ponadto minimalna zalecana przepustowość w przypadku grupowych wideokonferencji wynosi 1 Mb/s lub 2 Mb/s (przesyłanie/pobieranie).

> **WSKAZÓWKA:** Pomimo tego, że urządzenie *Chromebox for meetings* może być używane w sieci bezprzewodowej, zalecane jest skonfigurowanie przewodowego połączenia sieciowego w celu zapewnienia najwyższej jakości dźwięku i obrazu.

Wymagania dotyczące miejsca

- W celu zamontowania urządzenia *Chromebox for meetings* lub umieszczenia go na stole wymagane jest miejsce o wymiarach 50 mm x 145 mm x 145 mm/1,97 cala x 5,71 cala x 5,71 cala (W x S x D).
- W celu umieszczenia telefonu głośnomówiącego na stole lub zamocowania go na ścianie wymagane jest miejsce o minimalnych wymiarach 55 mm x 140 mm x 150 mm/2,17 cala x 5,51 cala x 5,91 cala (W x S x D).
- Uniwersalny zaczep haczykowy kamery pasuje pod względem szerokości do większości standardowych monitorów.

Wymagania dotyczące urządzenia wyświetlającego i jego umiejscowienia

Urządzenie *Chromebox for meetings* może być używana z monitorami oraz telewizorami LCD, LED, plazmowymi i projekcyjnymi. Urządzenie wyświetlające musi być wyposażone w wejście HDMI lub DisplayPort. Rozdzielczość ekranu musi wynosić co najmniej 1280 x 720 pikseli. W celu zapewnienia najwyższej jakości wideo zalecana jest rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.

Urządzenie wyświetlające można postawić na stole przy ścianie albo zamocować na ścianie lub suficie do obsługi projektora. Należy pamiętać, że w przypadku montażu urządzenia wyświetlającego może być konieczne wywiercenie dziur i ukrycie kabli. Jeśli w danej sali dostępny jest system do obsługi wideokonferencji, może się okazać, że wystarczy zmienić istniejącą konfigurację w celu jej dostosowania do systemu *Chromebox for meetings*.

Lokalizacja telefonu głośnomówiącego

Najlepsza lokalizacja telefonu głośnomówiącego zależy od wielkości i układu sali konferencyjnej:

- W salach, w których uczestnicy siedzą po jednej stronie pomieszczenia i są skierowani w stronę urządzenia wyświetlającego, zalecane jest umieszczenie telefonu głośnomówiącego na końcu stołu, tuż przy urządzeniu *Chromebox for meetings* i urządzeniu wyświetlającym.
- W przypadku większych sal, w których uczestnicy siedzą przy stole niezależnie od lokalizacji urządzenia wyświetlającego, zalecane jest umieszczenie telefonu głośnomówiącego na środku stołu.

Złącza i akcesoria

W zależności od instalacji mogą być wymagane następujące elementy:

- Kabel CAT5e Ethernet do obsługi przewodowego połączenia sieciowego (dołączony)
- Zestaw do montażu urządzenia *Chromebox for meetings* na ścianie (dołączony)
- Przedłużacz USB do kamery w przypadku odległości przekraczającej 5 stóp (jeden kabel dołączony)
- Przedłużacz USB do telefonu głośnomówiącego w przypadku odległości przekraczającej 3 stopy (jeden kabel dołączony)

> **WSKAZÓWKA:** W przypadku konieczności użycia przedłużacza do kamery i telefonu głośnomówiącego dodatkowy kabel można kupić oddzielnie.

- Maskownice do kabli, o ile są potrzebne w przypadku montażu ściennego

UWAGA: Maskownice do kabli używane w przypadku montażu ściennego nie są dołączone; należy kupić je oddzielnie.

WAŻNE: Dołączony kabel do kamery ma długość 5 stóp, a dołączony kabel do telefonu głośnomówiącego ma długość 3 stóp. Jeśli w przypadku danej konfiguracji urządzenia wyświetlającego, urządzenia *Chromebox for meetings* i urządzeń peryferyjnych wymagane są większe odległości, może być konieczne zakupienie dodatkowych przedłużaczy USB.

Instalacja systemu

Montaż urządzenia *Chromebox for meetings*

Urządzenie *Chromebox for meetings* można zamontować za urządzeniem wyświetlającym. Urządzenie *Chromebox for meetings* należy przymocować do urządzenia wyświetlającego lub dowolnego zestawu zgodnego ze standardem VESA (100 mm) za pomocą wspornika montażowego. Wspornik montażowy jest dołączony do urządzenia *Chromebox for meetings*.

Umieszczanie kamery

Kamerę należy umieścić na górze urządzenia wyświetlającego.

WSKAZÓWKA: Kamera powinna znajdować się możliwie najbliżej poziomu oczu.

Podłączanie kabli

Podłącz urządzenie *Chromebox for meetings* do pozostałych elementów systemu za pomocą dołączonych kabli i czujnika:



1. Złącze DisplayPort umożliwia podłączenie urządzenia wyświetlającego ze złączem DisplayPort.
2. Złącze HDMI umożliwia podłączenie urządzenia wyświetlającego ze złączem HDMI.

3. Port USB 3.0 umożliwia podłączenie kamery.
4. Port USB 3.0 umożliwia podłączenie telefonu głośnomówiącego.
5. Port LAN umożliwia podłączenie routera.

WSKAZÓWKA: Pomimo tego, że urządzenie *Chromebox for meetings* może być używane w sieci bezprzewodowej, zalecane jest skonfigurowanie przewodowego połączenia sieciowego w celu zapewnienia najwyższej jakości dźwięku i obrazu.

6. Port zasilania umożliwia podłączenie do gniazda zasilania.

WAŻNE: Urządzenie należy podłączyć do gniazda zasilania na samym końcu, po wykonaniu wszystkich innych podłączeń.

7. Port USB 3.0 umożliwia podłączenie odbiornika zdalnego sterowania.

Instrukcje dotyczące połączeń dla określonego modelu można znaleźć na stronie produktu *Chromebox for meetings*.

Rejestracja urządzenia

Wykonywanie podstawowej rejestracji

W części tej wyjaśniono procedurę podstawowej rejestracji, odpowiedniej dla większości użytkowników. W celu zapoznania się z innymi opcjami dostępnymi podczas procedury rejestracji należy przejść do części **Select other enrollment options (Wybór innych opcji rejestracji)**.

WSKAZÓWKA: W celu ułatwienia wprowadzania danych rejestracyjnych zalecane jest podłączenie klawiatury USB. Poniżej przedstawiono sposób poruszania się po ekranie w przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania:

- Naciśnij przycisk w prawo, aby przejść do następnego pola.
- Naciśnij przycisk w lewo, aby wrócić do poprzedniego pola.
- Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby przewinąć listę dla każdego pola.
- Naciśnij przycisk **Select (Wybierz)**, aby wybrać.

Aby wykonać podstawową rejestrację:

1. Włącz urządzenie wyświetlające.
2. Włącz urządzenie *Chromebox for meetings*.
3. Potwierdź lub zmień język, układ klawiatury i sieć.



WSKAZÓWKA: Jeśli sieć nie będzie widoczna na liście **Select a network (Wybierz sieć)**, wybierz pozycję **Join Network (Dołącz sieć)** i wprowadź prawidłowe ustawienia. Jeśli nie znasz tych ustawień, zapytaj o nie administratora sieci.

4. Wybierz pozycję **Continue (Kontynuuj)**.
5. Wybierz pozycję **Accept (Akceptuję)** dla warunków użytkowania systemu operacyjnego Google Chrome OS.
6. Zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła usługi Google Apps.

WSKAZÓWKA: W przypadku wprowadzania hasła przy użyciu pilota zdalnego sterowania całe hasło może być widoczne na ekranie. Aby hasło było ukrywane podczas wpisywania, należy użyć klawiatury USB.

7. Proces rejestracji rozpocznie się automatycznie. Po zakończeniu procesu kliknij przycisk **Done (Gotowe)**.
8. Po pojawieniu się ekranu Hangouts wykonaj instrukcje ekranowe, aby przetestować kamerę i telefon głośnomówiący.

WSKAZÓWKA:

Jeśli podczas testu nie widać obrazu lub nie słychać dźwięku:

- Należy upewnić się, że kamera i telefon głośnomówiący zostały podłączone do urządzenia *Chromebox for meetings* przed jego włączeniem.
- Należy upewnić się, że kamera i telefon głośnomówiący zostały podłączone do urządzenia w prawidłowy sposób.
- Należy odłączyć kable i podłączyć je ponownie, a następnie uruchomić ponownie urządzenie.

9. Wyświetl kolejne ekrany, klikając je, aby zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi używania urządzenia *Chromebox for meetings*.

Pod koniec rejestracji urządzenia na ekranie wyświetlony zostanie adres URL strony urządzenia w konsoli administracyjnej urządzenia *Chromebox for meetings*. Ten adres URL musi zostać użyty przez użytkownika będącego administratorem do dodania do urządzenia kalendarza online sali w celu uaktywnienia zaplanowanych spotkań.

Wybór innych opcji rejestracji

Większość użytkowników może skorzystać z prostej procedury rejestracji opisanej w części Wykonywanie podstawowej rejestracji. Opcje są dostępne dla użytkowników, którzy chcą dostosować konfigurację lub dowiedzieć się więcej. Opcje te są dostępne na drugim ekranie rejestracji, oprócz pozycji ułatwień dostępu, która jest widoczna zarówno na pierwszym, jak i na drugim ekranie:

Accessibility (Ułatwienia dostępu). Do opcji ułatwień dostępu należy większy rozmiar czcionki i kursora, monity głosowe itp. Wybrane tu opcje dotyczą wyłącznie procesu konfiguracji, a nie korzystania z urządzenia *Chromebox for meetings*. Aby wybrać łącze Accessibility (Ułatwienia dostępu) za pomocą pilota zdalnego sterowania, przejdź do przycisku **Continue (Kontynuuj)** lub **Accept and continue (Zaakceptuj i kontynuuj)**, a następnie naciśnij przycisk w prawo.

Send usage and crash info to Google (Wysyłaj informacje o użyciu i awariach do firmy Google). Dzięki zezwoleniu na wysyłanie przez urządzenie informacji do firmy Google możliwa jest poprawa jakości działania systemu Chrome OS dla wszystkich użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o tej opcji, kliknij widoczne na ekranie łącze **Learn more (Dowiedz się więcej)**.

System security setting (Ustawienia zabezpieczeń systemu): Zapoznaj się z dalszymi informacjami o ustawieniach zabezpieczeń urządzenia *Chromebox for meetings*.

Google Chrome OS Terms (Warunki użytkowania systemu operacyjnego Google Chrome OS): Jeśli korzystasz z pilota zdalnego sterowania, przejdź do przycisku Accept and continue (Zaakceptuj i kontynuuj), a następnie naciśnij przycisk w prawo, aby umieścić kursor w oknie warunków. Po wykonaniu tej czynności można przewinąć warunki w górę lub w dół w celu ich przejrzenia.

Nawiązywanie połączenia wideo

Tworzenie połączenia wideo

Planowanie spotkania, w ramach którego ma zostać nawiązane połączenie wideo, jest proste. Zaproszenie z kalendarza zawiera wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające osobom dołączanie się z sali lub za pomocą urządzenia osobistego.

1. Zaloguj się za pomocą konta usługi Google Apps.
2. Otwórz Kalendarz Google lub wprowadź google.com/calendar w pasku adresu.
3. Kliknij przycisk **Create (Utwórz)**, aby zaplanować wydarzenie.
4. Wprowadź szczegóły wydarzenia — tytuł, datę, godzinę i gości wydarzenia.
5. Kliknij pozycję **Rooms, etc. (Sale itp.)** w prawej części strony.
6. Wprowadź nazwę sali, w której znajduje się urządzenie *Chromebox for meetings*, a następnie kliknij przycisk **Add (Dodaj)**.
7. Po zarezerwowaniu sali kliknij pozycję **Add video call (Dodaj rozmowę wideo)**.
8. Wprowadź dowolną nazwę połączenia wideo, ale pamiętaj, aby była krótka i treściwa. (Nazwa może składać się z maksymalnie 15 znaków).
9. Kliknij przycisk **Save (Zapisz)**, aby wysłać zaproszenia z łączem do połączenia wideo.

Opuszczanie połączenia wideo

Nawet w przypadku osoby, która ustanowiła połączenie wideo, opuszczenie połączenia nie oznacza jego zakończenia dla innych uczestników spotkania. Oznacza to tylko opuszczenie połączenia. Połączenie wideo będzie trwało, do momentu opuszczenia go przez ostatnią osobę.

W sali

Naciśnij czerwoną ikonę słuchawki na pilocie zdalnego sterowania lub głośniku.

Zarządzanie urządzeniami i salami

Sprawdzanie ustawień konsoli administracyjnej dla urządzeń obsługujących wideokonferencje Google

Aby móc zarządzać urządzeniami *Chromebox for meetings* za pomocą konsoli administracyjnej, należy upewnić się, że ustawiono prawidłową strefę czasową. Można także wybrać ponowne uruchamianie urządzeń *Chromebox for meetings* w zaplanowanych odstępach czasu.

1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję **Device management (Zarządzanie urządzeniami)**, a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji **Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami Hangouts)** pozycję **Settings (Ustawienia)**.
3. (Opcjonalnie) W polu **Scheduled reboot (Zaplanowane ponowne uruchamianie)** wprowadź liczbę dni do ponownego uruchomienia. Na przykład, jeśli chcesz, aby Twoje urządzenia uruchamiały się ponownie co pięć dni, wprowadź **5**.
4. Upewnij się, że strefa czasowa ustawiona w polu **Time Zone (Strefa czasowa)** na dole ekranu jest prawidłowa.

Powiązanie urządzenia do obsługi wideokonferencji Google z kalendarzem online sali

Po zarejestrowaniu przez użytkownika urządzenia *Chromebox for meetings* w sali, użytkownik będący administratorem musi powiązać urządzenie z kalendarzem online danej sali. Umożliwia to użytkownikom planowanie wideokonferencji za pomocą urządzenia *Chromebox for meetings*.

> **WSKAZÓWKA:** Powiązanie urządzenia *Chromebox for meetings* z kalendarzem sali nie jest konieczne w celu jego używania podczas spotkań doraźnych.

Pod koniec rejestracji urządzenia na ekranie wyświetlony zostanie adres URL konsoli administracyjnej urządzenia *Chromebox for meetings*. Wykonaj poniższe czynności, jeśli jesteś użytkownikiem będącym administratorem:

1. Skopiuj adres URL konsoli administracyjnej do przeglądarki internetowej laptopa lub innego urządzenia.
2. Po pojawieniu się ekranu logowania zaloguj się do konsoli administracyjnej za pomocą konta usługi Google Apps. Ekran ten nie zostanie wyświetlony, jeśli użytkownik jest już zalogowany do konta.

3. Wyświetlony zostanie ekran zarządzania urządzeniami dla urządzenia *Chromebox for meetings*. Kliknij pozycję **Add calendar and room resource (Dodaj kalendarz i salę)**.



4. Kliknij znajdującą się po prawej stronie ekranu pozycję **Unassigned (Nie powiązano)** i wykonaj jedną z poniższych czynności:



- Jeśli na liście widoczna jest sala, w której znajduje się urządzenie *Chromebox for meetings*, kliknij nazwę sali. Kliknij przycisk **Save (Zapisz)**.
- Jeśli sala nie jest widoczna na liście, kliknij pozycję **Create Resource (Utwórz zasoby)**. Wprowadź nazwę sali oraz, opcjonalnie, typ i opis zasobów. Kliknij przycisk **Save (Zapisz)**. Aby powiązać urządzenie *Chromebox for meetings* z kalendarzem sali, kliknij pozycję **Unassigned (Nie powiązano)**, kliknij nazwę sali, a następnie kliknij przycisk **Save (Zapisz)**.

Edycja nazwy urządzenia

1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję **Device management (Zarządzanie urządzeniami)**, a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji **Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami Hangouts)** pozycję **Devices (Urządzenia)**.
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami *Chromebox for meetings*. Kliknij urządzenie, którego nazwę chcesz zmienić.
4. Kliknij strzałkę po prawej stronie nazwy urządzenia.



5. Kliknij pozycję **Edit device name (Edytuj nazwę urządzenia)**.
6. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk **Save (Zapisz)**.



7. Wyświetlony zostanie ekran z pytaniem o aktualizację nazwy kalendarza w celu jej dostosowania do nowej nazwy urządzenia. Wybierz opcję **Yes (Tak)** lub **No (Nie)**.

> **WSKAZÓWKA:** Jeśli nazwa urządzenia jest taka sama, jak nazwa kalendarza, ułatwia to identyfikację zasobów różnych urządzeń.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu

1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję **Device management (Zarządzanie urządzeniami)**, a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji **Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami Hangouts)** pozycję **Devices (Urządzenia)**.
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami *Chromebox for meetings*. Kliknij urządzenie, którego informacje chcesz wyświetlić.
4. Kliknij pozycję **Hardware and Os (Sprzęt i system operacyjny)**. Po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną informacje o urządzeniu, takie jak model, numer seryjny, MEID itp.



Wprowadzanie informacji identyfikujących urządzenie

1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję **Device management (Zarządzanie urządzeniami)**, a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji **Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami Hangouts)** pozycję **Devices (Urządzenia)**.
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami *Chromebox for meetings*. Kliknij urządzenie, którego informacje chcesz dodać.
4. Kliknij pozycję **Notes (Uwagi)**.



5. Kliknij znajdującą się po prawej stronie ekranu pozycję **Edit (Edytuj)**.
6. Wprowadź żądane informacje w polu **User (Użytkownik)**, **Note (Uwaga)** i/lub **Location (Lokalizacja)**.
7. Kliknij przycisk **Save (Zapisz)**.

Powiązanie urządzenia z kalendarzem innej sali lub usuwanie powiązania urządzenia z salą

Po przeniesieniu urządzenia *Chromebox for meetings* do innej sali należy powiązać je z kalendarzem nowej sali.

W przypadku zakończenia używania urządzenia *Chromebox for meetings* można także usunąć powiązanie urządzenia z salą.

1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję **Device management (Zarządzanie urządzeniami)**, a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji **Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami Hangouts)** pozycję **Devices (Urządzenia)**.
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami *Chromebox for meetings*. Kliknij urządzenie, które chcesz powiązać ponownie lub którego powiązanie chcesz usunąć.
4. Kliknij pozycję **Add calendar and room resource (Dodaj kalendarz i salę)**.
5. Kliknij widoczną po prawej stronie ekranu salę, z którą urządzenie *Chromebox for meetings* jest aktualnie powiązane i wykonaj jedną z poniższych czynności:



   - Aby powiązać urządzenie *Chromebox for meetings* z kalendarzem innej sali, kliknij nazwę sali.
   - Aby usunąć powiązanie urządzenia *Chromebox for meetings* z salą, kliknij pozycję **Unassign (Usuń powiązanie)**.
6. Kliknij przycisk **Save (Zapisz)**.

Edycja nazwy, typu lub opisu sali

1. Za pomocą laptopa lub innego urządzenia zaloguj się do konsoli administracyjnej Google.
2. Kliknij pozycję **Device management (Zarządzanie urządzeniami)**, a następnie kliknij znajdującą się po prawej stronie pozycji **Hangouts device management (Zarządzanie urządzeniami Hangouts)** pozycję **Devices (Urządzenia)**.
3. Wyświetlony zostanie ekran z aktywnymi urządzeniami *Chromebox for meetings*. Kliknij urządzenie znajdujące się w sali, której informacje chcesz edytować.
4. Kliknij pozycję **Add calendar and room resource (Dodaj kalendarz i salę)**.
5. Wykonaj jedną z poniższych czynności po prawej stronie ekranu:
    - Aby edytować aktualnie powiązaną salę, kliknij pozycję **Edit Resource (Edytuj zasoby)** z prawej strony nazwy sali. Dokonaj edycji nazwy, typu i/lub opisu, a następnie kliknij przycisk **Save (Zapisz)**.



    - Aby edytować inną salę lub inne zasoby, kliknij nazwę aktualnie powiązanej sali, a następnie kliknij pozycję **Manage Resource (Zarządzaj zasobami)**. Wyświetlona zostanie strona ustawień kalendarza, za pomocą której można dokonać edycji nazwy, typu lub opisu zasobów; utworzyć nowe zasoby; lub usunąć istniejące.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Zarządzanie urządzeniami i salami

Nie wiem, jak zidentyfikować żądane urządzenie *Chromebox for meetings* na ekranie z listą urządzeń.

Jeśli nie masz pewności, które urządzenie kliknąć, możesz zidentyfikować je po numerze seryjnym. Numer seryjny urządzenia znajduje się na karcie dołączonej do opakowania oraz na spodzie urządzenia.

Pomoc i wsparcie

Przejdź na stronę support.google.com/video conferencing w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących konfiguracji i obsługi oraz informacji o regulowanych matach stołowych lub w celu wydrukowania podręczników użytkownika.

Załączniki

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Chromebox for meetings został zaprojektowany i poddany testom spełniania wymagań najnowszych standardów bezpieczeństwa urządzeń technologii informatycznej. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Instalacja systemu

- Przed rozpoczęciem używania systemu należy przeczytać i zastosować się do wszystkich instrukcji w dokuementacji.
- Tego produktu nie należy używać w pobliżu wody lub źródeł ciepła.
- System należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. Nie należy blokować lub przykrywać tych szczelin. Upewnij się, że dookoła systemu znajduje się wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Do szczelin wentylacyjnych nigdy nie należy wkładać żadnych obiektów.
- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C do 35˚C.
- Jeśli używany jest przedłużacz, należy się upewnić, że łączny amperaż urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekroczy amperażu przedłużacza.

Opieka podczas używania

- Nie należy chodzić po przewodzie zasilającym lub czegokolwiek ustawiać na nim.
- Nie należy dopuścić do wylania na system wody lub jakichkolwiek płynów.
- Po wyłączeniu systemu, w jego obwodach nadal przepływa niewielka ilość prądu elektrycznego. Przed czyszczeniem systemu należy odłączyć od zasilania przewód zasilający.
- Jeśli wystąpią problemy techniczne związane z działaniem produktu należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
  - Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
  - Na system został wylany płyn.
  - System nie działa prawidłowo nawet po wykonaniu instrukcji działania.

– System został upuszczony lub uszkodzona została obudowa.
– Pogorszeniu uległa jakość działania systemu.

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-metalowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować wybuch baterii. Baterię można wymienić na baterię tego samego lub zamiennego typu, zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta.

Nie wolno połknąć baterii — ryzyko oparzeń chemicznych

W dołączonym do produktu pilocie zdalnego sterowania znajduje się bateria pastylkowa. Połknięcie baterii pastylkowej grozi poważnymi oparzeniami wewnętrznymi, które mogą wystąpić w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli wnęka na baterię nie zamyka się do końca, należy zakończyć korzystanie z urządzenia i przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub dostania się jej do wnętrza ciała w inny sposób należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

NIE WOLNO DEMONTOWAĆ

Gwarancja nie obejmuje produktów demontowanych przez użytkowników

NIE NALEŻY wyrzucać *Chromebox for meetings* do śmieci. Produkt ten został opracowany w taki sposób, aby umożliwić właściwe ponowne wykorzystanie części i jego utylizację. Symbol przekreślonego kosza na kółkach wskazuje, że dany produkt (sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz akumulatory z zawartością rtęci) nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych.

Uwagi prawne

REACH

Zgodnie z systemem regulacji REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów), na stronie sieci web ASUS REACH, pod adresem **http://csr.asus.com/english/REACH.htm** opublikowaliśmy substancje chemiczne znajdujące się w naszych produktach.

Recycling ASUS / Serwis odbioru

Programy recyklingu i odbioru ASUS wynikają z naszego zaangażowania w zapewnienie najwyższych norm ochrony środowiska. Wierzymy w oferowanie naszym klientom rozwiązań umożliwiających odpowiedzialny recykling naszych produktów, baterii oraz pozostałych elementów jak również materiałów opakowaniowych. Szczegółowe informacje o recyklingu dla poszczególnych regionów znajdują się na stronie **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej

WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachowanie bezpieczeństwa elektrycznego, cały komputer notebook PC oprócz miejsc lokalizacji portów We/We na bokach, jest pokryty warstwą izolacyjną.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

PRZESTROGA: Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia strony gwaranta tego urządzenia, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia.

Ostrzeżenie o ekspozycji RF

To urządzenie musi zostać zainstalowane i może być używane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antena(y) używana do tego nadajnika musi zostać zainstalowana w odległości, co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie może być zmieniane miejsce jej lokalizacji lub nie może być używana w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem. Aby zapewnić zgodność z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji anteny i warunki działania nadajnika.

Deklaracja zgodności

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

> **UWAGA:** Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr).

UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

Oświadczenie Canadian Department of Communications (Kanadyjski Departament Komunikacji)

To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications (Przepisy dotyczące zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanał 01 do 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Kanał 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanał 01 do 13

Produkt zgodny z ENERGY STAR

ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.

Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 10 i 30 minutach braku aktywnosci u0ytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.

UWAGA: Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.

Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Strona internetowa	www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Telefon	+86-21-38429911
Faks	+86-21-58668722, nr wew. 9101#
Wsparcie online	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Strona internetowa	http://usa.asus.com

Pomoc techniczna

Fax (wsparcie)	+1-812-284-0883
Pomoc ogólna	+1-812-282-2787
Wsparcie online	http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959931
Strona internetowa	http://www.asus.com/de
Kontakt online	http://eu-rma.asus.com/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespół)	+49-2102-5789555
Fax (wsparcie)	+49-2102-959911
Wsparcie online	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

Producent	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefon:	+886-2-2894-3447
	Adres:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Chromebox**
Model name :	**Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature :



Date : **Feb. 27, 2014**

Ver. 120601